



- (D) Sicherungslasttrennschalter  
NH000; NH00; NH1; NH2; NH3
- (GB) fuse switch-disconnector  
NH000; NH00; NH1; NH2; NH3
- (F) sectionneur-fusible  
NH000; NH00; NH1; NH2; NH3

Montageanleitung

Assembly instructions

Consignes de montage



**Sicherheitshinweis:**

Einbau und Montage von elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine elektrisch unterwiesene Person erfolgen! Beachten Sie bei Arbeiten unter Spannung BGVA2 und die Arbeitsanweisung des VNB. VDE 0660, Teil 107 - IEC 947.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Sicherungslasttrennschalter sind zur Verwen-

dung von NH-Sicherungseinsätzen nach DIN 43620/1 geeignet.

**Die wichtigsten technischen Daten:**

Bemessungsspannung:	230 / 400 V~ / 690V	
Bemessungsstromstärke In:	NH000	100 A
	NH00	160 A
	NH1	250 A
	NH2	400 A
	NH3	630 A



**Safety advice:**

Installation and assembly of electrical equipment only by qualified electricians or electrically instructed persons!

When working live, please observe BGVA2 and the work instructions of the power supply company, and VDE 0660, part 107 - IEC 947.

**Designated use:**

The fuse switch-disconnectors are suitable for use

with NH fuse-links according to DIN 43620/1.

**Relevant technical data:**

Rated voltage:	230 / 400 V~	
Rated current In:	NH000	100 A
	NH00	160 A
	NH1	250 A
	NH2	400 A
	NH3	630 A



**Consigne de sécurité**

L'installation et le montage de matériel électrique seront uniquement confiés à un électricien ou un professionnel habilité!

Veillez, lors du travail sous tension, à respecter BGVA2 et l'instruction de travail du distributeur d'énergie ainsi que VDE 0660, partie 107 - IEC 947.

**Utilisation conforme aux directives**

Les sectionneurs-fusible sont destinés à l'application

avec les cartouches fusible NH conforme à la norme DIN 43620/1.

**Caractéristiques techniques importantes:**

Tension assignée:	230 / 400 V~	
Courant assigné In:	NH000	100 A
	NH00	160 A
	NH1	250 A
	NH2	400 A
	NH3	630 A







